



































警告
火災、一酸化炭素中毒
使用して

● 必ず取扱説明書をよく読んで、正しい方法で使用してください。
● 電源コードの破損や、電源プラグの脱落、電源スイッチの不具合など、異常が認められた場合は、直ちに電源を切り、使用を中止してください。
● 電源コードの延長や、電源プラグの差し込み位置の変更など、電源の接続を変更しないでください。
● 電源スイッチのON/OFFは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
● 電源スイッチのON/OFFは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。





































































